





Bedienungsanleitung zur Nutzung der Grundfunktionen des Medienwagens

Laptop mit Linux Mint 17

Grundfunktionen





Wo kann ich die Lautstärke einstellen?

⇒ Auf der Mint 17-Arbeitsfläche rechts unten.



Was mache ich, wenn das Bild auf dem Beamer nicht richtig angezeigt wird?

⇒ 1. Stellen Sie sicher, dass am Beamer die richtige Quelle (Source) eingestellt ist.

⇒ 2. Gehen Sie über das Menü zu den Einstellungen und klicken Sie auf Monitore.



⇒ 3. Spiegeln Sie die Bildschirm

Anzeigegerät	- + x
Alle Einstellungen	
Laptop Seike Epson Carporation 0*	Hier kann man auswählen, welchen Bildschirm man ändern will.
Laptop AN Als Hauptbildschirm einstellen Finwei von Option Auflösung 1280 x 800 (16:10)	geln nen der Auflösung einschränken
Drehung Normal Bildschirme erkennen	Klicken Sie spiegeln an, damit der Beamer und das Laptop das Gleiche anzeigen.

⇒ 4. Auflösung des Bildes ändern (z.B. wenn am Beamer nicht das ganze Bild dargestellt wird)

Gespiegelte Bildschirme AUS Als Hauptbildschirm einstellen Auflösson 1280 x 800 (16:10) Drebung Normal	Bildschirme spiegeln Hinweis: Man O tween der Auflösung	Hier kann man die Auflösung (Bildschirm und Beamerbild) ändern
Bildschirme erkennen Anwenden		

⇒ 5. Nicht vergessen: Zum Schluss auf "Anwenden" klicken.



⇒ 6. Bestätigen Sie die Bildschirmanzeige.



Wie starte ich eine DVD?

- ⇒ 1. Legen Sie die DVD ein.
- ⇒ 2. Links unten auf der Arbeitsfläche erscheint das DVD Symbol.



⇒ 3. Es öffnet sich ein Fenster mit den Inhalten auf der DVD.



⇒ 4. Die DVD wird gestartet.

